

# batmatic

**GHILOTINĂ PENTRU PAVELE BATMATIC T31 / T41**

**CITIȚI & SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**



*Traducere din limba engleză*



**Italia Star Com Due S.R.L.**  
**Autostrada București - Pitești km. 13.2**  
**Loc. Chiajna - Ilfov**  
**Tel: 021.433.03.27**  
**Fax: 021.433.03.26**  
**info@italiastar.ro www.italiastar.ro**

# batmatic

COMPATTATORI E COSTIPATORI PER L'EDILIZIA

BATMATIC s.r.l.

Via Romitaggio, 31 - 43010 Bianconese di Fontevivo (PR) - ITALIA

Tel. 0521/619298 - Fax 0521/619682

Partita IVA IT 01806500342 - R.E.A. PR 179662 - R.I. PR 22923

Capitale Sociale € 21.000,00 i.v.

www.batmatic.com

## Informații de securitate

## Instrucțiuni de instalare

În conformitate cu: **CE 98/37 – 2006/42/CE – 2001/95/CE**

## **Informații generale:**

- Ghilotina pentru pavele Batmatic T41 este concepută și fabricată în conformitate cu standarde solide. Acest produs a fost proiectat cu atenție pentru scopul propus. Nu trebuie modificat în niciun fel. Orice modificare poate anula aprobările și asigurarea dvs. privind produsul.
- Înainte de a utiliza Ghilotina pentru pavele Batmatic T41, aceste informații trebuie citite cu atenție și înțelese. Vă recomandăm să păstrați această fișă pentru consultări ulterioare.
- La recepționarea Ghilotinei pentru pavele Batmatic T41, aceasta trebuie să fie inspectată dacă nu există eventuale deteriorări.
- Utilizarea sa trebuie încredințată unei persoane competente care, dacă are îndoieli, trebuie să se adreseze managerului direct.

## **Instrucțiuni de utilizare**

- Ghilotina pentru pavele Batmatic T41 trebuie poziționată pe o suprafață rigidă, astfel încât să nu poată obstrucționa personalul sau utilajele.
- Ghilotina este destinată să taie cărămizi din beton și argilă, pavele și blocuri de piatră. Deoarece aceste produse variază foarte mult, ar fi prudent să testați elementul care urmează să fie tăiat și să determinați eficacitatea acestuia.
- Produsele trebuie să fie de o grosime uniformă și casante, astfel încât să permită "ruperea". Ghilotina pentru pavele Batmatic T41 funcționează prin introducerea produselor care urmează să fie tăiate de-a lungul unei linii stabilite de lamă.
- Linia de tăiere este destinată să ofere tăieturi comerciale de precizie, "ruperile" nu sunt intenționate.
- Poziționați pavela la nivel și centralizat la lama inferioară a liniei de tăiat. Coborâți maneta de operare la aproximativ mijlocul poziției și ajustați șuruburile de reglare pentru a coborî lama superioară astfel încât să ia contact cu pavela.
- Apăsăți cu putere în jos pe manetă pentru tăiere.
- Când este necesar, reglați șuruburile de reglare prin "metoda aproximărilor succesive" pentru a se potrivi cu produsul care urmează a fi tăiat.
- Îndepărtați cu grijă resturile și praful de cărămidă.

## **Instrucțiuni de Utilizare și de Siguranță**

- Recomandăm ca operatorul să poarte OCHELARI DE PROTECȚIE sau alte echipamente de protecție adecvate pentru ochi și față.
- Mănușile sunt, de asemenea, recomandate ca și protecție împotriva așchii și colțurilor ascuțite

din piatră.

## **Întreținere**

- Nu conține piese care să poată fi reparate de către utilizator. În cazul în care devine necesară înlocuirea oricărei părți, consultați persoana cu competențe în domeniu.
- Lamele de schimb sunt disponibile la fel ca majoritatea celorlalte componente.