


STMAX710GP


PERFORMANȚĂ MAXIMĂ, DUBLĂ EXTRACTIE

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



**ȘLEFUITOR ORBITAL PENTRU PEREȚI DIN
GIPS- CARTON, CU MOTOR FĂRĂ PERII STARMAX**

Fig.A



- A Cap de șlefuire rotund
- B Placă de șlefuire rotundă
(sistem hook & loop)
- C Carcasă motor
- D Blocare pliabilă
- E Mâner principal
- F Arbore
- G Comutator Pornit/Oprit
- M Roată de reglare a vitezei
electronice
- N Ieșire de extracție praf
(cu manșon de blocare)
- O Prelungitor
- 1 Mâner posterior
- 2 Ieșire de extracție praf
(cu manșon reglabil)

- 3 Manșon
- P Furtun de aspirație
- 1 Suport
- 2 Conector (pre-asamblat)
(38 mm)
- 3 Inel de reglare a puterii
de aspirație
- 4 Adaptor pentru aspirator
(pre-asamblat) (47 mm)
- Q Adaptor pentru aspirator
(pre-asamblat) (35 mm)
- R Cheie imbus S5
- S Disc de șlefuire rotund
- T Lumină LED
- U Comutator pentru lumină LED

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 230–240 V ~ 50 Hz

Putere: 710 W

Viteză de rotație: 600–1500 rpm

Pad de șlefuire rotund: Ø 215 mm

Clasă de protecție: II

SIMBOLURI ȘI CUVINTE DE ATENȚIONARE PRIVIND SIGURANȚA

Acest manual de instrucțiuni utilizează următoarele simboluri și cuvinte de avertizare pentru a vă atenționa asupra situațiilor periculoase și riscului de vătămare corporală sau deteriorare a bunurilor.

PERICOL: Indică o situație extrem de periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămări grave.

AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate. (Fără cuvânt) Indică un mesaj legat de siguranță.

OBSERVAȚIE: Indică o practică care nu este legată de vătămări corporale, dar care, dacă nu este evitată, poate duce la deteriorarea bunurilor.

AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de accidentare, citiți manualul de instrucțiuni.

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND UNELTELE ELECTRICE

AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare. Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unelte electrice alimentate la rețea (cu cablu) sau la cele cu acumulator (fără cablu).

1) SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu folosiți unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelte electrice pot genera scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și persoanele neimplicate departe în timpul utilizării uneltei electrice. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Fisele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu prizele. Nu modificați în niciun fel fișa. Nu folosiți adaptoare cu unelte electrice cu împământare. Fisele nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conducte, radiatoare, aragazuri sau frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă sunteți împământat.
- c) Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau condiții umede. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică mărește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați cablul. Nu folosiți cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când utilizați unelte electrice în exterior, folosiți un prelungitor adecvat pentru exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă utilizarea uneltei electrice într-un loc umed nu poate fi evitată, folosiți un întrerupător diferențial (RCD). Utilizarea acestuia reduce riscul de electrocutare.

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți atenți, concentrați-vă asupra activității și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate provoca vătămări grave.

b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție precum masca de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condițiile adecvate, vor reduce riscul de accidentare.

c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de a o ridica sau transporta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea acestora atunci când întrerupătorul este pornit poate provoca accidente.

d) Scoateți cheia de reglare sau cheia imbus înainte de a porni unealta electrică. O cheie uitată atașată unei piese rotative a uneltei poate provoca vătămări.

e) Nu vă întindeți prea mult. Păstrați o poziție stabilă și echilibrată în permanență. Aceasta asigură un control mai bun al uneltei în situații neașteptate.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea colectării prafului poate reduce riscurile asociate cu praful.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) Nu forțați unealta electrică. Folosiți unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs. Unealta corectă va efectua lucrul mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.
- b) Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește sau nu o oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de curent și/sau acumulatorul de la unealtă înainte de a face reglaje, a schimba accesoriile sau a depozita uneltele electrice. Astfel de măsuri de siguranță reduc riscul de pornire accidentală.
- d) Depozitați uneltele electrice neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor neexperimentate sau care nu cunosc instrucțiunile să folosească unealta. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) Întrețineți uneltele electrice. Verificați dacă există piese aliniat greșit, blocaje ale pieselor în mișcare, ruperea pieselor sau orice altă condiție care ar putea afecta funcționarea unelei. Dacă este deteriorată, unealta trebuie reparată înainte de utilizare. Numeroase accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute.
- f) Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai ușor de controlat și mai puțin predispuse la blocaj.
- g) Folosiți unealta electrică, accesoriile și burghiile conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și tipul de lucrare. Utilizarea unelei în moduri diferite de cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) Lăsați unealta electrică să fie reparată de o persoană calificată, folosind doar piese de schimb identice. Aceasta va asigura menținerea siguranței unelei electrice.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PENTRU ȘLEFUITORUL DE PEREȚI (DRYWALL SANDER)

1) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE PERAȚIUNILE

a) Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor/mașină de lustruit. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

b) Această unealtă electrică nu este recomandată pentru operații de șlefuire, periere cu sârmă sau tăiere. Utilizarea pentru operații pentru care nu a fost proiectată poate crea pericole și provoca vătămări.

c) Nu folosiți accesorii care nu sunt special proiectate și recomandate de producătorul uneltei. Doar pentru că un accesoriu se potrivește la unelta dvs. nu înseamnă că este sigur de utilizat.

d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă inscripționată pe unelta electrică. Accesoriile care funcționează peste viteza lor nominală se pot sparge.

e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să se încadreze în capacitatea uneltei. Accesoriile dimensionate incorect nu pot fi protejate și controlate corespunzător.

f) Dimensiunea găurii de prindere (arbore) a roților, flanșelor, discurilor sau altor accesorii trebuie să se potrivească cu axul uneltei. Accesoriile cu găuri nepotrivite pot fi instabile, pot vibra excesiv și pot duce la pierderea controlului.

g) Nu folosiți accesorii deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriile, cum ar fi discurile abrazive (fisuri, ciobituri), plăcile suport (fisuri, uzură excesivă), periile de sârmă (fire desprinse sau rupte). Dacă unelta sau accesoriul a fost scăpat, verificați-le înainte de utilizare sau montați un accesoriu intact. După instalare, așezați-vă pe o parte, împreună cu persoanele din jur, și lăsați unelta să funcționeze la turația maximă în gol timp de un minut. Accesoriile deteriorate, de regulă, se sparg în această perioadă de testare.

h) Purtați echipament individual de protecție. În funcție de aplicație, folosiți vizieră, ochelari de protecție sau ochelari de siguranță. Dacă este cazul, purtați mască de praf, protecție auditivă, mănuși și șorț rezistent la fragmente. Protecția pentru ochi trebuie să fie capabilă să oprească particulele proiectate în timpul lucrului. Masca de praf sau respiratorul trebuie să filtreze particulele generate. Expunerea îndelungată la zgomot intens poate provoca pierderea auzului.

i) Țineți persoanele din jur la o distanță sigură. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție. Fragmentele piesei de lucru sau ale accesoriului deteriorat pot provoca vătămări în afara zonei imediate de operare.

j) Țineți unealta doar de suprafețele de prindere izolate atunci când lucrați în apropierea unor cabluri electrice ascunse sau a propriului cablu. Dacă accesoriul de tăiere atinge un cablu „sub tensiune”, părțile metalice expuse ale uneltei pot deveni „sub curent” și operatorul poate suferi electrocutare.

k) Țineți cablul departe de accesoriul rotativ. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau prins și mâna sau brațul dvs. poate fi atras în accesoriu.

l) Nu lăsați unealta jos până când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul rotativ poate agăța suprafața și smulge unealta din mâinile dvs.

m) Nu transportați unealta în timp ce rulează. Contactul accidental cu accesoriul rotativ vă poate răni.

n) Curățați regulat fantele de ventilație ale uneltei. Ventilatorul motorului atrage praful în interior, iar acumularea excesivă de praf metalic poate provoca pericole electrice.

o) Nu utilizați unealta în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.

p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Folosirea apei sau a altor lichide poate provoca electrocutare sau șoc electric.

2) KICKBACK ȘI AVERTIZĂRI CONEXE

„Kickback” este o reacție bruscă la prinderea sau blocarea unui disc, plăci suport, perii sau alt accesoriu rotativ. Blocarea cauzează oprirea rapidă a accesoriului, ceea ce determină mișcarea necontrolată a unelei în direcția opusă rotației la punctul de blocaj.

De exemplu, dacă un disc abraziv este prins de piesa de lucru, marginea discului poate săpat în material și să sară înapoi sau în față. Discul poate sări spre sau departe de operator, în funcție de direcția de rotație în momentul prinderii. În aceste condiții, discul abraziv se poate și sparge.

Kickback-ul este rezultatul utilizării greșite a unelei și/sau a unor proceduri incorecte și poate fi evitat prin respectarea următoarelor precauții:

a) Mențineți o prindere fermă și poziționați corpul și brațele astfel încât să rezistați forțelor de recul. Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru control maxim. Operatorul poate controla mai bine reacțiile de torsiune și recul dacă ia aceste măsuri de precauție.

b) Nu așezați niciodată mâna lângă accesoriul rotativ. Acesta poate produce recul peste mână.

c) Nu vă poziționați corpul în zona în care unealta s-ar putea mișca în caz de recul. Reculul va propulsa unealta în direcția opusă mișcării discului la punctul de blocaj.

d) Fiți deosebit de atenți la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați lovirea sau blocarea accesoriului. Colțurile și muchiile tind să prindă accesoriul și pot provoca pierderea controlului sau recul.

e) Nu montați lanțuri de ferăstrău, lame de sculptură în lemn sau discuri cu dinți. Aceste accesorii provoacă frecvent recul și pierderea controlului.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Această unealtă nu trebuie utilizată de persoane sub 16 ani.

Această unealtă nu este destinată persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă.

Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu unealta.

Această unealtă nu este potrivită pentru șlefuirea umedă.

Deconectați întotdeauna unealta de la sursa de alimentare înainte de a face reglaje sau de a schimba accesoriile.

Simbol	Semnificație
V~	Volt (Tensiune alternativă)
Hz	Hertz
min	Minute
~ sau AC/DC	Curent alternativ sau curent continuu
— (DC)	Curent continuu
n	Viteză nominală
RPM	Rotații pe minut
BPM	Bătăi pe minut
IPM	Impacturi pe minut
sfpm	Picioare pătrate pe minut
m/s ²	Metri pe secundă pătrați
mm	Milimetru
SPM	Curse pe minut
A	Amperi
W	Watt
I sau AC	Curent alternativ
Clasa I	Construcție cu împământare
Clasa II	Construcție dublu izolată
dB(A)	Decibeli (A-evaluați)
kg	Kilogram
°C	Grad Celsius
	Simbol de avertizare privind siguranța
	Blocare/Strângere

Simbol	Semnificație
	Deblocare/Slăbire
i	Notă / Observație
	Citiți instrucțiunile
	Purtați protecție pentru ochi
	Purtați mănuși de protecție
	Purtați protecție auditivă
	Purtați mască de praf
	Încălțăminte de protecție antiderapantă
	Oprii produsul și deconectați de la sursa de curent înainte de asamblare, curățare, reglaje, întreținere, depozitare și transport
	Doar pentru utilizare în spații interioare uscate
CE	Produsul este conform cu directivele europene aplicabile
 WEEE	Produsele electrice uzate nu se aruncă la gunoi menajer – reciclați conform indicațiilor autorităților locale
	Bateriile nu se aruncă la gunoi menajer – reciclați conform indicațiilor autorităților locale
	Nu aruncați bateriile în foc – pot exploda și provoca răni
	Nu expuneți bateria la temperaturi peste 40°C sau sub 0°C
	Fumatul interzis în zona de lucru și lângă materiale inflamabile
	Foc deschis interzis în zona de lucru și lângă materiale inflamabile

CUM SĂ UTILIZAȚI ȘLEFUITORUL PENTRU GIPS-CARTON

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Înainte de a folosi unealta pentru prima dată, se recomandă să primiți informații practice.

Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să fie aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța cu specificații a unelei (unelele cu rating de 230V sau 240V pot fi conectate și la o sursă de 220V).

Folosiți detectoare adecvate pentru a identifica liniile utilitare ascunse sau apălați compania locală de utilități pentru asistență (contactul cu cablurile electrice poate provoca incendiu sau electrocutare; deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie; perforarea unei conducte de apă va cauza pagube materiale sau șoc electric).

Nu lucrați cu materiale ce conțin azbest (azbestul este considerat cancerigen).

Praful provenit din materiale precum vopsea cu plumb, anumite esențe de lemn, minerale și metale poate fi nociv (contactul sau inhalarea pot provoca reacții alergice și/sau boli respiratorii operatorului sau persoanelor din jur); purtați mască de protecție și folosiți un dispozitiv de extracție a prafului atunci când este posibilă conectarea.

Anumite tipuri de praf sunt clasificate drept cancerigene (de ex. praful de stejar și fag), mai ales împreună cu aditivi pentru tratarea lemnului; purtați mască de protecție și folosiți un sistem de extracție a prafului când este posibil.

Respectați reglementările naționale privind praful pentru materialele cu care doriți să lucrați.

Nu fixați unealta într-un menghină.

Folosiți doar prelungitoare complet desfășurate și sigure, cu capacitate de 16A (Marea Britanie: 13A).

DUPĂ UTILIZARE

După oprirea uneltei, nu încercați niciodată să opriți rotația accesoriului aplicând o forță laterală asupra lui.

UTILIZARE

Arbore (Fig.B)

Îndoți partea din față și din spate împreună (2a).

Împingeți blocajul de pliere H în poziția dreaptă și mențineți vârful adiacent mânerului (2b).

Apăsați blocajul de pliere H spre mâner până la capăt (2c).

Desfaceți mânerul împingând blocajul de pliere spre interior.

Înlocuirea plăcuței de șlefuit (Fig.C)

Introduceți cheia hexagonală (dimensiune 5) în șurubul hexagonal al blocului de șlefuit.

Țineți ferm plăcuța de șlefuit și rotiți cheia în sens antiorar pentru a o demonta.

Montați o plăcuță nouă strângând șurubul.

Atenție: montați doar plăcuța de șlefuit specificată pentru mașină. Pentru a asigura performanță optimă, lăsați mașina să funcționeze la o viteză mai mică timp de câteva minute, pentru ca plăcuța să se muleze perfect pe suprafața de etanșare. În acest proces, particule albe de spumă pot ieși din capul de șlefuire – acest lucru nu va deteriora mașina.

Atașarea și schimbarea discului de șlefuit (Fig.C)

Așezați discul de șlefuit în centrul plăcuței de șlefuit și apăsați.

Fig.B





Fig.C



Orificiile discului trebuie să fie aliniate cu cele de extracție din plăcuță.

Numai pentru plăcuțele rotunde: efectuați o probă pentru a verifica dacă discul de șlefuit este fixat central.

Arbore de extensie (opțional) (Fig.D)

Utilizați arborele de extensie (O) în funcție de operațiunea dorită pentru o suprafață de lucru mai mare


Desfaceți manșonul de pe orificiul de evacuare a prafului (N) al arborelui superior (F).
Nu scoateți manșonul din orificiu.

Aliniați mânerul din spate (01) cu mânerul principal (E) și introduceți manșonul (03) de pe arborele de extensie (O) în orificiu (N) cu o mișcare de răsucire până la oprire.

Reglați lungimea arborelui de extensie (0) dacă este necesar. Acordați atenție marcajului „max 1,65 m” de pe arborele de extensie.

Strângeți manșonul (N) după asamblarea și reglarea arborelui de extensie.

Fig.D




Aspirarea prafului (Fig.E)

Slăbiți butonul de blocare pentru reglarea lungimii N rotindu-l în direcția simbolului de deblocare de pe mânerul sculei.

Introduceți furtunul de aspirare P în capătul mânerului sculei, așa cum este ilustrat.

Strângeți butonul de blocare pentru reglarea lungimii N rotindu-l în direcția simbolului de blocare de pe mânerul sculei.

Fig.E



Conectați furtunul de aspirare cu adaptorul mm P4 direct la un aspirator industrial 47 (scoateți mai întâi furtunul aspiratorului).

De asemenea, puteți conecta furtunul de aspirare unul dintre cele 3 adaptoare la un aspirator industrial fără a scoate furtunul aspiratorului.


Standardul sculei/controlul fluxului de aer (Fig.F)

Mânerul sculei P1 previne deteriorarea furtunului atunci când scula este pusă deoparte în timpul pauzelor de lucru.

Controlați fluxul de aer glisând inelul de reglare a puterii de aspirație P3 peste deschiderea din conectorul sculei P2.

Puterea de aspirare este la nivelul minim atunci când deschiderea este complet vizibilă.


Fig.F




Pornirea și oprirea mașinii (Fig. G și Fig.H)

Fig.G


a



b




c



Porniți/opriți șlefuitorul pentru gips-carton cu ajutorul comutatorului G Control electronic al vitezei.

Reglați viteza rotind roțița de viteză M, utilizatorul poate alege viteze diferite pentru diferite suprafețe de șlefuire.

Fig.H



Control constant al vitezei Mențineți mașina în funcțiune la aceeași viteză selectată.

Nu supraîncărcăți mașina prin apăsarea excesivă.

Operațiuni de șlefuit

Odată ce mașina și aspiratorul sunt instalate și toate măsurile de siguranță și echipamentele sunt la locul lor, începeți prin a porni aspiratorul și apoi mașina. (Dacă utilizați un aspirator cu comutator integrat, atunci pur și simplu porniți mașina).

Cap de șlefuire rotund (Fig. I & Fig. J)

Începeți șlefuirea și atingeți cu atenție suprafața de lucru cât mai ușor posibil, doar cât să mențineți capul de șlefuire plat pe suprafață.

Fig. J





Fig. I



Punctul de pivotare din capul de șlefuire permite discului de șlefuire să urmeze contururile suprafeței de lucru.

Cea mai bună tehnică este să utilizați mișcări suprapuse și să mențineți capul în mișcare constantă .

Nu vă opriți niciodată prea mult timp într-un singur loc, altfel vor apărea urme de spirale.

Cu experiență, va fi foarte ușor să obțineți rezultate excelente.

Asigurați-vă că discul de șlefuire pe care îl utilizați este potrivit pentru sarcina respectivă.

Hârtia abrazivă cu granulație prea mare poate îndepărta materialul prea repede pentru a putea fi controlată.

În timp ce hârtia abrazivă cu granulație prea fină se poate înfunda prea des și nu poate modela suprafața.

Aveți grijă să evitați proeminențele ascuțite , cuiele etc. Acestea vor distruge hârtia abrazivă și probabil vor deteriora și tamponul din burete.

ÎNTREȚINERE /SERVICIU

„Depozitați unealta în cutia de protecție, într-un loc uscat și încuiat, la îndemâna copiilor.

„Păstrați întotdeauna unealta și cablul curate (în special fantele de ventilație).

AVERTISMENT! Deconectați ștecherul înainte de curățare.

AVERTISMENT! Nu încercați să curățați fantele de ventilație introducând obiecte ascuțite prin deschideri.

MEDIU

Nu aruncați uneltele electrice, accidentele și ambalajele împreună cu deșeurile menajere (numai pentru țările UE), în conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, uneltele electrice care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.

IMPORTATOR / DISTRIBUTOR S.C. STARTOOLS SRL.

CONTACT : 0770.622.356

EMAIL : office@startools.ro

WEB: www.startools.ro